
DC SERVO
CONTROLLER
DC MOTOR
XP3
XP4
POWER max 80V
+12V GND
XP5
POWER
SERVO
ERROR
ERROR
STEP
DIR
GND
+5V
LIMIT
L
R
GND
ENCODER
A
+5V
GND
B
OVER
CURRENT
LED3
XS1
XS2
XS3
XP1
XP2
MCU
J1
IC1
IC2
IC3
IC4
IC7
T1
T2
T3
T4
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
LED1
LED2
OK1
OK2
OK3A
OK3B
C1
C2
C3
C4
C5
C7
C9
C10
C11
C12
C13
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40